

KEIM-Contact

- Popis:** Homogenizovaný základový nátěr s přísadou armovacích vláken připravený k okamžitému použití na silikátové bázi s vysokým obsahem minerálních plniv. Jako pojivo je použit modifikovaný křemičitan draselný.
- Oblast použití:** KEIM-Contact slouží k překrytí vlasových trhlin (max.0,5 mm) a vyrovnání výrazných strukturních rozdílů. KEIM-Contact lze použít v interiérech, exteriérech na všech minerálních omítkách, starých minerálních nátěrech, betonu a pohledovém zdivu.
- Dodávaná forma:** Kbelík o obsahu 5 a 25 kg.
- Údaje o materiálu:**
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Hustota | 1,72 g/cm ³ |
| Difuzní ekvivalent vzduchové vrstvy | s _d ≤ 0,01 m (dle DIN pro jeden nátěr) |
| Maximální velikost zrna | 0,5 mm |
- Přednosti materiálu:**
- § zkameňuje s podkladem
 - § zpevňuje minerální podklady
 - § není hořlavý
 - § žáruvzdorný
 - § odolný vůči povětrnosti
 - § vysoce paropropustný
 - § vysoce alkalický
 - § ekologický, neobsahuje žádná organická rozpouštědla
 - § je lehce roztíratelný
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý a nosný, zbavený prachu a nečistot. U silně savých nebo sprašujících podkladů je nutno provést předfixaci neředěným KEIM-Spezial-Fixativem nebo KEIM-Fixativem ředěným vodou v poměru 1 : 1. V případě vápenného sintru je nutno použít KEIM-Ätzflüssigkeit ředěný vodou dle síly vápenného sintru. Je-li podklad opatřen nátěrem nebo omítkou na organické bázi, nutno odstranit mechanicky nebo použít KEIM-Dispersionsementferner.
- Aplikace nátěru:** Nátěr se obvykle provádí v jednom technologickém kroku. Technologická přestávka před dalším nátěrem KEIM-Granitalem je minimálně 12 hodin. KEIM-Contact je vždy nutno přetřít dalšími nátěry KEIM-Granital.

Ředění:	Nátěr ředit max. 10% KEIM-Spezial-Fixativem, při nátěrech na beton max. 10 % KEIM-Concretal-Fixativem.
Nástroje:	Nátěr provádět vždy štětkou. Materiál neředit vodou.
Podmínky při zpracování:	Materiál nezpracovávat na přímém slunci, při teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší 80 %.
Čištění náradí:	Ihned po použití vodou.
Barevné tóny:	Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech. Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů KEIM-Palette exclusiv, je světlejší.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:	Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
První pomoc:	§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem § při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut § při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.
Skladování:	12 měsíců v uzavřených obalech při teplotách min. 5-35 °C.